

◎ 立式講桌&布幕教室（3間）Y701, Y705, Y801



**注意事項：**

1. 若只用麥克風，可直接使用，無需開講桌電源
2. 電腦開機約3~5秒
3. 投影機亮有時需時較久，請耐心等待，勿重複按面板關關，會造成設備LOCK
4. 講桌電腦由講桌操控面板開機，非由電腦開機，無需找電腦開機按鈕
5. 投影機會隨講桌總電源開關而開關，無需另外操作
6. 確認所有設備皆關閉後再關總電源
7. 若無法投影，請切換至正確訊源(3)

**開機順序：**

1. 拉開桌板
2. 彈起升降保護開關
3. 按(1)「開」講桌總電源  
→ 電腦螢幕會自動上升  
→ 投影機會自動開機
4. 按(2)「開」啟電腦，若使用筆電，請將筆電接上VGA孔，並接上音源線及網路線
5. 切換(3)選擇訊號來源
6. 降下投影布幕 → 開關在後面牆上

**關機順序：(與開機相反)**

1. 關閉電腦  
由螢幕或滑鼠關機
2. 按(4)「關」講桌總電源  
→ 電腦螢幕會自動收合  
→ 投影機會自動關機
3. 收起投影布幕 → 開關在講桌後面牆上
4. 按下升降保護開關
5. 閉合桌板（若升降保護開關無法動作，不關桌板亦可）