



開機順序：

1. 按(1)「開」講桌總電源
2. 按(2)「開」啟電腦。若使用筆電，無需按(2)，但將筆電接上 VGA 孔，並接上音源線及網路線
3. 按(3)開啟投影機
4. 按(4)放下投影布幕
5. 切換(5)選擇訊號來源
若(5)切換至 PC 仍無法投影，請按(6)

關機順序：(與開機相反)

1. 關閉電腦（螢幕或滑鼠關機）
2. 按(7)2次關閉投影機
3. 按(8)收起投影布幕
4. 按(9)「關」講桌總電源

注意事項：

1. 若只用麥克風，開講桌總電源(1)即可使用
2. 電腦開機約 3~5 秒
3. 投影機亮有時需時較久，請耐心等待，勿重複按面板關關，會造成設備 LOCK
4. 講桌電腦由講桌操控面板按鈕(2)開機，非由電腦開機，無需尋找電腦開機按鈕
5. 確認所有設備皆關閉後再關閉講桌總電源