



**注意事項：**

1. 若只用麥克風，可直接使用，無需開講桌電源
2. 電腦開機約 3~5 秒
3. 投影機亮有時需時較久，請耐心等待，勿重複按面板關關，會造成設備 LOCK
4. 講桌電腦由講桌操控面板開機，非由電腦開機，無需找電腦開機按鈕
5. 投影機及布幕會隨講桌總電源開關而開關，無需另外操作
6. 確認所有設備皆關閉後再關講桌總電源

**開機順序：**

1. 按(1)「開」講桌總電源  
→ 投影機會自動開機  
→ 投影布幕自動降下
2. 按(2)「開」啟電腦，若使用筆電，請將筆電接上 VGA 孔，並接上音源線及網路線
3. 切換(3)選擇訊號來源  
若無法投影，請切換至正確訊源

**關機順序：(與開機相反)**

1. 關閉電腦 (螢幕或滑鼠關機)
2. 按(4)「關」講桌總電源  
→ 投影機會自動關機  
→ 投影布幕自動升起